



Contrôleur blanc variable Digital 12/24V

Référence CTRLCCTDIGITAL

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs mono 12/24V > Contrôleur blanc variable Digital 12/24V

Fonctionne exclusivement avec le ruban LED blanc variable DIGITAL et la télécommande blanc variable DIGITAL ou la commande murale blanc variable DIGITAL.

Contrôleur Blanc variable digital

Dimensions 78x56x20mm

Fonctionnement 12V ou 24V




Descriptions techniques

Ce contrôleur dédié aux **rubans LED blanc variable DIGITAL** peut fonctionner avec soit une télécommande blanc variable DIGITAL, soit avec une commande murale blanc variable DIGITAL murale, soit avec une application smartphone >



De nombreuses animations sont disponibles. **Le contrôleur peut également animer les lumières du ruban LED** avec la musique du smartphone ou la musique environnante grâce à son micro incorporé. Il est possible de **personnaliser ses propres animations avec l'application smartphone**. Il peut **contrôler au maximum 1 ruban blanc CCT DIGITAL 12V de 5 mètres ou un ruban blanc CCT DIGITAL 24V de 10 mètres**.

Montage



- 1** **Enlevez** la languette plastique qui protège la pile de la télécommande pour qu'elle fonctionne.
- 2** **Débranchez** électriquement le contrôleur quelques secondes puis rebranchez-le.
- 3** Aussitôt une fois re-branché, **appuyez plusieurs secondes sur le numéro de la zone** (touche 1, 2, 3 ou 4) que vous souhaitez associer.

Si vous avez plusieurs contrôleurs, faites cette manipulation avec chaque contrôleur en choisissant à chaque fois la zone que vous souhaitez associer à la télécommande. Avec la télécommande, vous **pouvez commander chaque zone indépendamment en appuyant préalablement sur la touche de la zone concernée** ou en **appuyant préalablement sur la touche ALL** si vous voulez commander toutes les zones en même temps.